

# TELLER BOARD

LET`S PIMP YOUR CAMPERVAN

**TIPP: IM BAUMARKT KANNST DU DIR DIE EINZELTEILE ZUSCHNEIDEN LASSEN. SO VERMEIDEST DU UNSCHÖNE KANTEN UND UNGENAUIGKEITEN.**

## Was du benötigst?

- Pappelsper Holz (Siehe Zuschnittangaben)
- Schleifklotz oder eckigen Gegenstand
- Schleifpapier (ca. 400er Körnung)
- Dünne Nägel (Ca. 2cm Länge)
- Sekundenkleber
- Holzlasur oder Lack
- Rolle und Rollenhalter
- 4x Schraube (Größe 4,2x19)
- 4x Rosette Vollmetal (Größe M4)
- 4x Holzschraube (Größe 2,9x19)
- Holzbohrer Größe 2

## Zuschnitt

### 6 mm Stärke

1 Stück 29cm x 27cm  
1 Stück 29cm x 15cm

### 10 mm Stärke

1 Stück 29cm x 9,2cm  
2 Stück 8cm x 15cm

## Wie es geht?

1. Pappelsper Holz zuschneiden lassen.
2. Holzzuschnitte gründlich mit dem Schleifpapier bearbeiten. Kanten entschärfen jedoch nicht zu rund schleifen.
3. Alle Zuschnitte gründlich lasieren. Ich würde ca. vier Schichten empfehlen, da ihr so das Material optimal schützt.
4. Verbindet Teil für Teil mit Nägeln. Für eine optimale Verbindung trägt zusätzlich etwas Holzleim auf die Kanten auf. Den Boden zusätzlich mit vier kleinen Schrauben sichern. (Größe 2,9x19)
5. Falls nötig lasiert den Kasten nach dem Zusammensetzen ein letztes Mal.
6. Fixiert den Kasten an vier Punkten auf der Türinnenseite. (Schrauben 4,2x19 + Rosetten)
7. Schneidet ein Stück Schaumstoff, Isomatte, Filz, etc. in der Größe des Bodens und der Seiten zurecht. Fixiert diese mit Sekundenkleber im Inneren des Kastens.